NOTICE

Machine à Barbe à Papa

Livrée avec câble d'alimentation et cuillère doseuse

Cet appareil doit être rendu complet, propre et sec.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin de minimiser les risques de blessures dues au feu ou aux chocs électriques, veuillez constamment prendre en considération les consignes et indications de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil. Veuillez lire soigneusement ces instructions d'emploi et assurez-vous d'avoir trouvé réponse à toutes vos questions avant d'utiliser l'appareil. Utilisez toujours une prise électrique reliée à la terre et avec la bonne tension secteur. N'utilisez jamais un câble électrique défectueux. N'ouvrez pas l'appareil dans un environnement humide, et veillez à ce que vos mains ne soient ni humides ni mouillées. De plus, protégez l'appareil des rayonnements directs du soleil. Ne mettez l'appareil en marche que dans un espace protégé, de manière que personne ne marche sur les câbles, ne se prenne les pieds dedans, ni ne les abîme. Veillez également à ce que la pièce, dans laquelle se trouve l'appareil, soit suffisamment aérée afin d'éviter une concentration trop importante de chaleur mais aussi pour faciliter le refroidissement de l'appareil. Pensez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer et utilisez un chiffon humide pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits de nettoyage et veillez à ce qu'aucun fluide ne s'infiltre dans l'appareil ou ne reste à l'intérieur. N'utilisez l'appareil seulement ce pour quoi il a été destiné et seulement en intérieur. Un usage inapproprié, une mauvaise utilisation de l'appareil ou tout dommage résultant d'un non-respect des consignes d'utilisation n'incombent en aucun cas la responsabilité du loueur. Avant la première utilisation, veuillez vérifier que la tension électrique ainsi que le type de courant utilisé soient compatibles avec les données présentes sur la plaque signalétique. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Protégez le câble d'éventuels pressions, coupures ou frottements, en le tenant à l'abri des surfaces pointues, tranchantes, chauffantes, et à l'abri des flammes. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide, ni lors de son fonctionnement, ni lors du nettoyage. N'ouvrez le boîtier sous aucun prétexte.

Fonctionnement :

- Pressez le bouton ON, vérifiez que l'emplacement de la machine est stable (pas de grandes vibrations).
- Pressez le bouton « Heat » pour lancer la chauffe. Laissez l'appareil chauffer pendant au moins 10 minutes. Si ce délai n'est pas respecté, le sucre introduit dans la machine risque de brûler.

- Lorsque la tête rotative centrale est suffisamment chaude, versez dedans une pleine cuillère doseuse de sucre à barbe à papa.

- Au bout de 60 secondes environ, la barbe à papa commence à se former. Utilisez un bâtonnet pour la récolter en faisant tourner celui-ci autour de la cuve pour obtenir la forme traditionnelle de barbe à papa.

- Après avoir produit la quantité souhaitée de barbe à papa, n'éteignez pas l'appareil immédiatement, mais nettoyez d'abord la cuve avec de l'eau. Continuez à verser de l'eau dans la tête rotative toujours en mouvement pour éliminer les résidus de sucre.

L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.

Nettoyage :

Pour un nettoyage complet, asperger la tête tournante encore chaude avec environ 150 ml d'eau, la vapeur d'eau rincera la tête. Puis, éteindre l'appareil et attendre que la tête refroidisse pour ensuite l'essuyer avec un chiffon propre et légèrement humide. (Le non-respect de ces recommandations peut conduire à la formation de sucre caramélisé, pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil et dans le pire des cas, la tête peut être endommagée de façon permanente).

Démonter la cuve grâce au 4 petites attaches « clip » et la nettoyer à l'eau avec un chiffon doux et un produit d'entretien non corrosif.

Nettoyer le corps de la machine avec un chiffon doux humide et un produit d'entretien non corrosif.

Cet appareil doit être rendu complet, propre et sec.