MACHINE À HOT DOG

Contenu :

1 Machine 4 pics - 1 Réservoir d'eau – 1 Cylindre en verre - 1 Grille ronde – 1 Couvercle

Fonctionnement :

ATTENTION : Le niveau d'eau doit être contrôlé régulièrement, l'appareil ne doit jamais fonctionner sans eau.

Remplir le réservoir d'eau aux trois quarts et placer le cylindre en verre avec la grille par-dessus. Remplir le cylindre de saucisses, poser le couvercle sur le cylindre en verre puis brancher l'appareil puis et l'allumer. Le voyant-témoin s'allume, et indique que l'appareil fonctionne. Régler votre température. Quand la température souhaitée est atteinte, le voyant vert s'éteint.

Cet appareil doit être rendu complet, propre et sec.