MACHINE GRANITA 2 cuves 12L

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Le nettoyage de la machine est compris dans votre location, mais elle doit tout de même être rincée avant restitution (Cf. paragraphe rinçage)

Respectez les instructions suivantes. Toute utilisation contraire aux instructions est considérée comme non conforme et peut entrainer des dommages matériels à votre charge.

! Ne jamais incliner la machine, toujours la maintenir debout sans la basculer !

Ne mettez jamais la machine en route sans produit dans la cuve, ni avec uniquement de l'eau !

! La machine ne doit jamais tourner à vide ou en dessous de la ligne « min » !

Placer la machine sur une surface plane.
Ne pas placer la machine en plein soleil.
Température maximale d'utilisation : 32°.
Laisser au moins 2cm de chaque côté pour la circulation d'air afin d'éviter une surchauffe.
Avant de brancher la machine, assurez-vous que la prise dispose d'une prise de terre.

! Après un éventuel transport de la machine, attendre 12 heures avant la mise en route !

INSTALLATION :

- **Poser la machine sur une surface plane et stable,**
- **1 Mettre en place les réceptacles,**
- **2 Enlever les capots supérieurs en les relevant vers l'avant et en les détachant des ergots avant,**



2






Attendre 12 heures avant mise en route si la machine a été transportée ou déplacée.

MISE EN ROUTE :

Ajouter 1 litre de sirop (fourni) dans chaque cuve, puis remplir d'eau jusqu'au niveau MAX.



Une fois les cuves remplies :

- **Remettre les capots supérieurs,**
- **Allumer l'interrupteur général (Bouton A),**
- **Appuyer une fois sur chaque bouton Bx2 pour mettre en route les deux cuves,** *en vérifiant que les LED « Slush » soient allumées (et non PAS les LED « Cold Drink », sinon rappuyer une nouvelle fois)*
- **Appuyer sur le bouton C** si vous souhaitez allumer les cuves (éclairage décoratif)
- **Attendre que la glace se forme.**



Le temps d'attente de réfrigération avant d'avoir de pouvoir servir des granitas est de 1 heure minimum
(temps en fonction de la température ambiante).

RINÇAGE DE LA MACHINE :

- Arrêter les Slush (boutons B ci-dessus) et vider la machine du reste de granité

Videz les cuves en ouvrant les vanne avec un récipient sous les becs verseurs.

- Rincer à l'eau tiède

Refermer les vannes et remplissez les cuves d'eau tiède. Appuyer sur les deux boutons Clean (image ci-dessous) et laisser tourner 5 minutes puis vider les cuves une nouvelle fois.

- Laver les réceptacles sous les becs verseurs

Enlever les bacs réceptacles, les vider puis les laver (produit vaisselle uniquement, pas de produit corrosif). Remettre les bacs réceptacles.

- Nettoyer l'extérieur de la machine

Enlever toute salissure en passant un chiffon doux humide sans produit.



